

Wartung/ Pflege/ Prüfung/ Lagerung

Hinweise Tasche:

Grobe Verschmutzungen an oder in der Tasche können mit einer milden Seifenlösung und einem Schwamm oder einer Bürste abgewaschen werden. Danach ist die Tasche in natürlicher Umgebung zu trocknen.

Bei starker Kontamination kann nach dem lösen der Kufen die Tasche in einer Industriewaschmaschine gereinigt werden.

Verwenden Sie zum Reinigen keine Hochdruckreinigungsgeräte oder Lösungsmittel.

Wird die TACBAG eingelagert, ist darauf zu achten, dass der Schlauch entleert und die Tasche trocken gelagert ist.

Schützen Sie die Tasche vor direkter Sonneneinstrahlung.

Hinweise Haspel und Aufnahmetrommel:

Die Schlauchhaspel und die Aufnahmetrommel (verbaut in der Tasche) sind auch mit einer milden Seifenlösung zu reinigen. Die Aufnahmetrommel muss dazu nicht aus der Tasche entnommen werden.

Achten Sie besonders darauf, dass der Aufnahmezapfen der Aufnahmetrommel und die Aufnahmebuchse der Haspel frei von Verschmutzungen sind. Starke Verschmutzungen können hier zu Reibungen und zu Beschädigungen an den Teilen führen.

Hinweise Bandschlingen:

Die an der Tasche angebrachten oder mitgeführten Bandschlingen sind nach jedem Benutzen zu überprüfen. Bei Nichtbenutzung ist diese Überprüfung jährlich mindestens einmal durchzuführen. Das Prüfungsergebnis ist zu dokumentieren.

Hinweise Schlauch:

Bei Verschmutzungen des Schlauches, kann dieser analog zum Schnellangriffsschlauch mit Reinigungstüchern gesäubert werden. Bei groben Verschmutzungen kann der Schlauch mit Hilfe einer Bürste sowie unter Verwendung einer milden Seifenlösung und Wasser gereinigt werden. Schlauchwaschanlagen unterliegen einer Einzelfallprüfung.

Nach BGG/GUV-G 9102 sind die formstabilen Schläuche mindestens alle 12 Monate, vollständig abgerollt, einer Sicht- und Druckprüfung mit 17 bar zu unterziehen. Diese sind betriebssicher, wenn hierbei keine Schäden festgestellt werden, Einband und Kupplung fest sitzen und keine Oberflächenbeschädigungen vorhanden sind.

Da die Schläuche aber anstelle von Druckschläuchen eingesetzt werden, empfehlen wir diese o.g. Vorgehensweise nach jedem Einsatz, bei längerer Lagerung ohne Einsatz mind. einmal jährlich. Also nach GUV für Druckschläuche. Dokumentieren sie Ihre Prüfungen nach den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Auf den Schlauch selber und dessen Haltbarkeit hat es keinen Einfluss, ob er nach der Wäsche oder dem Einsatz getrocknet wird oder nicht.

Die Lebensdauer ist keiner Vorgabe unterworfen, Maßgabe ist allein die Betriebssicherheit.